

ALIMENTATORE AL 222

Quando si impieghi un altoparlante esterno (connetto tra le prese 6 e 7) occorre rimovere il ponticello disposto tra le prese 5 e 6.-

